

- A X 自着層付きシートは立上り入隅部から30～100mm間隔をあけて貼ります。
また、補強布は必ず、A X 自着付きシートと100mm以上重ねます。

