



●防水性能の向上のため、鰐の広いドレンの採用を推奨します。（防水層張り掛け幅100mmタイプのドレンを推奨します。）

図面名称

縦型ドレン新築
納まりの例

作成日

2020.05.18